

Kurzanleitung Verstärker PV240BT Veranstaltungsraum Lieger Museumshafen Övelgönne

Der Lieger ist mit einer Veranstaltungsanlage der Firma Power Dynamics ausgestattet und bietet die Möglichkeit die Lautstärke im vorderen Bereich von dem hinteren Bereich getrennt zu regeln. (Bedienungsanleitung:

<https://www.maxiaxi.de/amfile/file/download/file/1242/product/6782/>)

Die Verbindung erfolgt über das angeschlossene Kabel (DVD) oder über Bluetooth „PVSERIES“ (MP3)

(Achtung! wenn dort ein Gerät per Bluetooth verbunden ist, kann sich kein weiteres mehr einloggen! Also vorher alle Geräte ausloggen/abmelden)

Lautstärke der Zonen 1-4

Im Lieger aktiv:

Zone 1: vorne im Eingangsbereich/am Verstärker

Zone 4: hinten Tanz/Präsentationsbereich

Standardeinstellung zwischen halb und dreiviertel – wenn möglich, nicht verändern!



Mikrofoneingänge. Hier sind die beiden Drahtlosmikrofone angeschlossen (Empfänger muss eingeschaltet sein!) Die Lautstärke wird über den jeweiligen Regler MIC 1 / MIC 2 unabhängig von der Gesamtlautstärke geregelt.

Hauptlautstärke für Musik/Einspielungen „MUSIC VOL“

Hier wird die **Gesamtlautstärke** für das angeschlossene Gerät (Bluetooth, Aux, CD, DVD, MP3) eingestellt.

Um z.B. die Musik im Tanz/Präsentationsbereich lauter zu machen, aber im vorderen Bereich nicht, muss hier lauter gedreht werden und dann VOLUME 1 leiser.

Im Bereich der Tanz/Präsentationsfläche steht rechts an der Wand ein **Subwoofer** für die Bässe, der eingeschaltet sein muss aber nicht verändert werden sollte (Steckdosen Bank Rechts muss eingeschaltet sein!). Für mehr oder weniger Bass bewegt man einfach den Bass Regler am Verstärker.